

Verarbeitungs- und Montagehinweise

Pureflex roll

MATERIALVORBEREITUNG

Lagerung	Trocken und geschützt vor UV-Strahlung lagern. Temperaturbereich: -10 °C bis +40 °C.
Transport	Sorgfältige Handhabung, mechanische Beschädigungen vermeiden.
Vorbereitende Schritte	Kunststoffband lösen, bei Bedarf eine Hilfskonstruktion zur Abwicklung erstellen.

ZUSCHNITT & VERARBEITUNG

Empfohlene Werkzeuge	Cutter, Teppichmesser, evtl. Thermoschneidegerät
Hinweise	Saubere Schnittkanten gewährleisten, Holm des Transportgestells als Schneidbalken verwenden.

MONTAGE & EINBAU

Befestigungsmethoden	Mechanische Befestigung oder Verklebung, je nach Anwendung. Das Material ist hydrophob, daher ist eine Verbindung mit wasserbasierten Klebstoffen nicht ideal.
Verarbeitungshinweise	Auf saubere und exakte Verlegung achten, Fugen schliessen.

REINIGUNG & PFLEGE

Baustelle / Werkzeuge	Industriestaubsauger zum Absaugen verwenden, Oberflächen mit Seifenwasser abwischen.
Material	Keiner besondere Pflege nötig. Vor starker mechanischer Beanspruchung schützen.

ENTSORGUNG & RECYCLING

Thermische Entsorgung	Möglich
Stoffliche Verwertung	Aufgrund hoher Alterungsbeständigkeit möglich, wenn nicht mit anderen Stoffen verbunden.

SICHERHEITSHINWEISE

PSA	Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz bei Staubentwicklung.
Besondere Gefahren	Staubentwicklung beim Schneiden möglich, kann Reizungen der Atemwege verursachen.
Gesetzliche Vorgaben	Entsorgung nach lokalen Vorschriften durchführen.